

ТК 11
УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО Торговый Дом «Цинко-Сибирь»
Родионов Ю.В.

СОГЛАСОВАНО
Гл. технолог
ООО Торговый Дом «Цинко-Сибирь»
Арапов А.В.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение работ по ремонту и
восстановлению
конструкций из бетона и железобетона
и их защите от коррозии
с применением полимербетона на основе связующего полимерной композиции
«РЕМИЛ С»

ТУ 5772-001-30770942-2016

г. Новосибирск 2016 г.

I. Область применения

- 1.1. Настоящая типовая технологическая карта разработана в соответствии рекомендациями «Руководство по разработке технологических карт в строительстве», (ЦНИИОМТП, 1998 г.) на базе СНиП 3.01.01.85** «Организация строительного производства».
- 1.2. Технологическая карта разработана для выполнения работ по восстановлению первоначальной геометрии конструкций из бетона и железобетона, их защите от коррозии, для создания высокопрочных фундаментов с высокими динамическими и вибростойкими характеристиками, для подливки под опорные части металлоконструкций, омоноличивания железобетонных конструкций, заделки трещин, установки анкеров и т.д.
- 1.3. Применение полимербетона на основе связующего полимерной композиции «РЕМИЛ С» позволяет проводить работы в летнее и зимнее время по жестким основаниям: кирпичные, бетонные и железобетонные конструкции;
- 1.4. При привязке настоящей технологической карты к конкретному объекту уточняются объемы работ, удельный расход материалов, калькуляция трудозатрат, использование средств механизации и приспособлений.

II. Характеристики Ремил С

Ремил С – представляет собой модифицированный состав на полиэфирной основе и относится к классу ненасыщенных полиэфирных смол. Основой полимерной композиции является модифицированная эпоксицирированная уретановая винилэфирная смола на основе бисфенола А.

Применение.

- Создание на основе Ремил С полимербетонов для выполнения работ по восстановлению первоначальной геометрии конструкций из бетона и железобетона, их защите от коррозии, для создания высокопрочных фундаментов с высокими динамическими и вибростойкими характеристиками, для подливки под опорные части металлоконструкций, омоноличивания железобетонных конструкций, установки анкеров и т.д.
- Согласно ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования относятся к полимербетонам.
- При изготовлении руководствоваться СН 525-80 Инструкция по технологии приготовления полимербетонов и изделий из них, где в качестве связующего применяется ненасыщенная полиэфирная смола. В зависимости от задач можно получать необходимые по требованиям и функционалу полимербетоны.

Свойства и преимущества в отличие от специальных цементных смесей.

- Прочность до 95 Мпа, набор в первые 24 часа до 55 Мпа.
- Высокая адгезия к бетону и металлу выше 4,5 Мпа.
- Возможны работы при отрицательных температурах до -30 °С.
- Очень высокая устойчивость к кислотам и щелочам средней и высокой концентрации.
- Высокая прочность на изгиб.
- Простота применения для рабочего персонала (при ошибках в любом случае наберет необходимые параметры).
- Толщина одного слоя подливки от 1 до 200 мм.

Технические данные

Условия нанесения

Вид основания	Металл, бетон
Прочность бетонного основания	Не менее 15 МПа
Температура воздуха при нанесении и бетонировании	-30°С – +45°С

Расход материала

Для создания полимербетона	Инструкция СН 525-80
----------------------------	----------------------

Технические характеристики

Упаковка	Ведро, канистры – 20 кг
Цвет	Прозрачный светло-желтый
Срок хранения	12 месяцев, в герметично закрытой таре (при температуре -10 + 25°С в сухом и проветриваемом помещении)

Свойства материала

Сухой остаток	70 %
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 диаметр сопла 4 мм, секунд не более	30 – 60
Плотность (20°С)	1,050 г/см ³

Кислотное число, мг КОН/г, не более	13,0
Время полимеризации при 10°C	90 мин (по требованию от 15 мин до 24 час)
Время полной полимеризации покрытия	5 суток
Температура эксплуатации	-60°C - +100°C
Декоративные свойства	Прозрачная глянцевая поверхность
Толщина покрытия	1-20 мм
Адгезия к металлу	Не менее 4,5 МПа
Адгезия к бетону	Не менее 4,5 МПа
Теплопроводность, Вт/(м*К)	1,309 - 2,236
Термостойкость, °С	
температура начала деструкции	110
температура 5%-ной потери массы	215
Скорость коррозии стали, мм/год:	
с покрытием	До 10-4
без покрытия	0,5 – 0,9
Удельное электрическое сопротивление, Ом*см	Не менее 1*1010
Горючесть покрытия	Не горит
Устойчивость к 25% раствору серной кислоты при t 20 °С	Устойчив
Устойчивость к 25% раствору серной кислоты при t 60 °С	Устойчив, помутнение пленки
Устойчивость к 75% раствору ортофосфорной кислоты при t 20 °С	Устойчив
Устойчивость к 75% раствору ортофосфорной кислоты при t 80 °С	Устойчив, обесцвечивание покрытия

III. Технология и организация выполнения работ

Требования к подготовке бетонного основания.

Необходимо удалить все факторы, препятствующие хорошей адгезии полимербетона на основе Ремил С к бетону. Очищаем поверхность от слабосвязанного бетона и мусора любым доступным способом: обдув сжатым воздухом, обстукиванием молотком, зачистка металлической щеткой и пр. Сушим поверхность с помощью летучего растворителя.

Рекомендации по приготовлению Ремил С

Перед началом работ ввести в состав Ремил С инициаторы отверждения. Каждый инициатор вводится в основной состав отдельно, после чего производят тщательное перемешивание, затем вводят следующий инициатор, тщательно перемешивают и т.д. **Не допускается смешение инициаторов между собой!!!**

В зависимости от температуры окружающей среды и необходимого времени отверждения Ремил С, инициаторы вводятся в следующих количествах:

В нормальных условиях (20-25°C)

2% УНК; 3% ПМЭК - время жизнеспособности - 20 минут.

0.5% УНК, 0.5% ПМЭК - время жизнеспособности 3 часа.

При низкой температуре (15 °С)

2% УНК; 0.5% ДМА (100%), 3% ПМЭК - время жизнеспособности 23 минуты.

2% УНК; 1% ДМА (100%), 3% ПМЭК - время жизнеспособности 6 минут.

При температуре (-10 °С)

2% УНК; 1% ДМА (100%), 3% ПМЭК - время жизнеспособности 36 минут.

2% УНК; 0.5% ДМА (100%), 3% ПМЭК - время жизнеспособности 54 минуты.

2% УНК; 0.2% ДМА (100%), 3% ПМЭК - время жизнеспособности 185 минут.

Перед нанесением, заливкой полимербетона поверхность грунтуем Ремил П2К или Ремил С разбавленной на 10-15% растворителем для получения укрепленного слоя. Ждем затвердевания грунтовочного состава.

Рекомендации по приготовлению полимербетона на основе Ремил С

Готовим полимербетон согласно инструкции СН 525-80 (в приготовленный Ремил С вводим требуемый наполнитель).

Задельваем дефект, трещину, выполняем подливку, проводим необходимое бетонирование.

После окончания всех работ необходимо выполнить экологические требования: все остатки материалов, пустые канистры, отработанный инструмент должны быть тщательно упакованы, уложены в емкости, контейнеры и затем вывезены в специально отведенные зоны.

Ввод в эксплуатацию обработанного объекта (при условии, что это повлечет за собой контакт его поверхности с агрессивной средой) производить не ранее, чем через 5 (пять) суток после окончания работ.

Обязательные условия при выполнении работ:

- приготовление материалов осуществлять в чистой, сухой полиэтиленовой или металлической емкости;
- для промывки кистей, валиков, краскораспылителя использовать растворитель (этилацетат, толуол, ацетон, растворитель 646, растворитель 647);

- запрещается использовать для мытья рук этилацетат и толуол;

- работы производить в спецодежде: халате или комбинезоне, резиновой обуви, резиновых перчатках.

Работы по защите ж.б. поверхностей в закрытых помещениях, емкостях, резервуарах и т. п. выполнять только при устройстве приточно-вытяжной вентиляции и рабочем освещении напряжением 12 В, выполненном во взрывобезопасном исполнении, а также дополнительно иметь защитные очки с прозрачными стеклами, респиратор или противогаз;

Срок хранения полимерной композиции Ремил С- 12 месяцев со дня изготовления.

Условия хранения полимерной композиции Ремил С- в герметичной емкости при температуре от - 10° до + 35°С в местах, защищенных от попадания прямых солнечных лучей и влаги.

IV. Контроль качества выполненных работ

4.1. Производственный контроль должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения работ.

4.2. При входном контроле проверяют наличие и комплектность рабочей документации (технической и проектной) на материалы, технологию приготовления составов (для композиций, приготавливаемых в построечных условиях), производство работ и указания по эксплуатации. Материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Все материалы должны иметь технический паспорт.

4.3. При входном контроле проверяется соответствие материалов стандартам, техническим условиям и другим документам, подтверждающим их качество.

4.4. При операционном контроле проверяют подготовку поверхностей, соблюдение условий производства работ (температуру, влажность окружающего воздуха и защищаемых поверхностей, чистоту сжатого воздуха), время выдержки и качество отдельных слоев и законченного защитного покрытия.

4.5. При операционном контроле качества приготовления на строительной площадке рабочих составов проверяется правильность дозирования материалов, точность дозаторов, соблюдение последовательности и длительности технологических операций, а также качество готовой композиции. Операционный контроль на подготовку поверхности и послойное покрытие осуществляемый в процессе выполнения работ, обеспечивает своевременное выявление дефектов, причин их возникновения и принятие мер по их предупреждению и устранению. Операционный контроль на скрытые работы должен осуществляться со стороны подрядчика в присутствии заказчика и оформляться соответствующим актом.

4.6. При приемочном контроле выполненного защитного покрытия проверяют его сплошность и сцепление с защищаемой поверхностью.

4.7. Обнаруженные в процессе производства работ и приемочных освидетельствований дефекты должны быть устранены до начала последующих работ.

4.8. Готовое покрытие должно быть сплошным, без раковин, трещин, пор, разрывов и составлять единое целое.

4.9. Приемочный контроль осуществляется комиссией в составе представителей организации, выполняющей работы, технического надзора заказчика и авторского надзора проектной организации и оформляется актом приёмки.

V. Техника безопасности и охрана труда, экологическая и пожарная безопасность

5.1. Общие положения

5.1.1. Организацию и проведение работ, связанных с применением полимерных композиций, производить в соответствии с требованиями СНиП Ш-4-80 «Техника безопасности в строительстве», действующими правилами пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.044-89 и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1010-76.

При организации и проведении работ во избежание пожаров, взрывов, отравлений, ожогов, других несчастных случаев и аварий, являющихся следствием несоблюдения технологического процесса, правил хранения и транспортировки, следует строго выполнять требования, изложенные в нормативно-технической документации на материалы (ТУ) и технологических инструкциях.

5.2. Особое внимание следует обратить на следующее:

5.2.1. К выполнению работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, соответствующее производственное обучение и знающие химические и физические свойства применяемых компонентов и

композиций, прошедшие инструктаж по технике безопасности и проверку знаний комиссией, назначенной приказом по предприятию.

5.2.2. Независимо от сдачи экзамена, каждый рабочий при допуске к работе должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполнения работ на данном объекте с соответствующей распиской в журнале по проведению инструктажа.

5.2.3. Все лица связанные с приготовлением полимерных композиций и выполнением работ с их применением, должны ежегодно проходить медицинский осмотр.

5.2.4. Запрещается оставлять оборудование, приспособления, оснастку, инструменты и материалы без надзора.

5.2.5. Перед началом работ на рабочих местах должны быть вывешены соответствующие разъясняющие и предупреждающие надписи.

5.2.6. Рабочие, занятые на работах должны быть обеспечены спецодеждой, обувью, защитными очками, респираторами или противогазами.

5.2.7. Прием и хранение пищи следует осуществлять в специально отведенных местах.

5.3. Пожаро- и взрывобезопасность

5.3.1. Места проведения работ и окружающие их зоны должны соответствовать п.п. 14 и 16 "Правил пожарной безопасности в России".

5.3.2. Зона обозначается знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026-76*.

На рабочем месте необходимо иметь следующие средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-89:

- огнетушители ОП-5, ОХП-10 или огнетушители ОУ-5 (ОУ-8) ГОСТ 28130-89;
- песок;
- асбестовое одеяло.

В случае загорания составов тушить следует химической пеной, углекислым газом, тонко распыленной водой, песком.

5.3.4. При работе с полимерными композициями в зимний период, загустевшие компоненты следует разогревать на водяной бане при температуре не более 50°C. Категорически запрещается разогревать компоненты на открытом огне. Запрещается приготовление композиций в кузове автомобиля.

5.3.5. Оборудование и оснастка для выполнения работ, светотехническое и вентиляционное оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.

Для предотвращения самовозгорания запрещается хранение в производственных помещениях отходов, загрязненных композицией или компонентами. Отходы полимерной композиции или ее компонентов необходимо собирать в емкости или ящики, находящиеся вне производственных помещений или мест работы, по согласованию с органами пожарного надзора. Емкости или ящики ежедневно освобождаются от отходов в специально отведенном для этого месте.

5.3.6. Перевозка компонентов полимерных композиций осуществляется в соответствии с правилами транспортирования ЛВЖ, пожароопасных и ядовитых веществ.

Отпуск компонентов должен производиться руководителем работ только по прямому назначению.

Персонал, занятый работами с полимерными композициями, должен уметь пользоваться средствами пожаротушения и содержать их в исправности.

5.3. Защита от токсического воздействия композиций и их компонентов

5.4.1. Компоненты, входящие в состав полимерных композиций, имеют определенную токсичность (см. ТУ).

Персонал, занятый приготовлением и применением полимерных композиций должен знать токсические свойства компонентов и их смесей, уметь правильно пользоваться индивидуальными и общими средствами защиты. Особое значение приобретает личная гигиена рабочих.

5.4.2. Работы, связанные с приготовлением и нанесением композиций, производить в средствах индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011-89: халате или комбинезоне, обуви, прорезиненном фартуке, рукавниках, косынке или шапочке, очках закрытого типа, перчатках (полиэтиленовых, наиритовых, резиновых).

Для защиты от воздействия органических растворителей, вместо перчаток допускается применять биологические перчатки, пасту ИЭР-1, фурацилиновую пасту, пасту ПМ-1, Применять их рекомендуется 4-5 раз в смену. Небольшое количество (3-5 г) наливают на ладонь, затем равномерно смазывают поверхность кожи и дают просохнуть 1-2 мин, до образования тонкой пленки.

Перед нанесением раствора руки должны быть чистыми и сухими. Во время работы мочить руки в воде нельзя, так как вода разрушает пленку.

После работы руки моют теплой водой с мылом и смазывают жирным кремом.

5.4.3. Работы в замкнутых объемах производить только при непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляции с 15-кратным обменом воздуха и с использованием средств защиты органов дыхания: респиратор типа РУ-60М со съёмными фильтрами типа ФГП-310 в комплекте с защитными очками или фильтрующий противогаз гражданской обороны.

При работе в резервуарах необходимо использовать изолирующие противогазы марок ПШ-1, ПШ-2, АСМ-1, РМП-62 со сменными коробками марки А типа РУ-60. Для работающих в противогазе в течение смены необходимо делать каждые 20-минутный перерыв с выходом из рабочей зоны.

Для наблюдения за работающими в замкнутом объеме должен выделяться специально проинструктированный рабочий, который осуществляет постоянный надзор до завершения работ.

5.4.4. Перед началом работы проверить исправность электрооборудования. При работах в замкнутых объемах разрешается применять переносные светильники с напряжением 12 В только во взрывобезопасном исполнении.

5.4.5. При попадании композиции или ее компонентов на открытые участки кожи необходимо частицы композиции удалить с кожи тампоном, смоченным в этиловом спирте, а затем обязательно промыть этот участок кожи теплой водой с мылом.

5.4.6. При попадании композиции или ее компонентов на слизистую оболочку глаз, следует немедленно промыть глаза 2%-ым раствором двууглекислой соды, а затем обильно промыть проточной водой в течение 15 мин, и обязательно обратиться к врачу.

5.4.7. В случае отравления летучими компонентами следует немедленно выйти на свежий воздух и обратиться к врачу.

5.4.8. Для немедленного оказания первой доврачебной помощи в месте, где проводятся работы с полимерными композициями, необходимо иметь аптечку, в набор которой должны входить следующие материалы:

- спирт этиловый - ГОСТ 17299-78 - 200 г;
- этилцеллозоль - ГОСТ 8313-88 - 50 г;
- глицерин - ГОСТ.6824-76 -100г;
- 2% раствор двууглекислой соды- 500 г;
- мыло хозяйственное - 500 г;
- бумажный или ватный тампон - 10шт

Обновление аптечки производить один раз в месяц.

Одновременно с оказанием доврачебной помощи, при необходимости, вызвать скорую помощь и сообщить о случившемся непосредственно руководителю работ.

5.4.9. При каких-либо нарушениях технологического процесса, неисправности оборудования, отключении вентиляции или ухудшении самочувствия работающих, работы следует немедленно прекратить, а работающих удалить из рабочей зоны.

5.4.10. Перед приемом пищи, курением, отправлением естественных надобностей обязательно снять спецодежду, вымыть руки и лицо теплой водой с мылом и обтереть их салфеткой или полотенцем разового использования. Ежедневно после окончания работы необходимо принимать душ.

5.4.11. При проливе больших количеств композиции или ее компонентов необходимо место пролива засыпать песком и собрать в емкость. Потом убрать согласно требованиям "Порядка накопления, транспортирования и захоронения токсичных промышленных отходов" СНиП 3183.

5.4.12. Стирку спецодежды производит предприятие. В условиях длительных командировок (более 20 дней) допускается самостоятельная стирка спецодежды в моющих сильных растворах. Запрещается стирать спецодежду и мыть руки в легковоспламеняющихся жидкостях.

5.4.13. В рабочей зоне запрещается хранить продукты питания и верхнюю одежду. Категорически запрещается распивать спиртные напитки, курить и принимать пищу.

5.4.14. Уборку производственных помещений и рабочих мест производить каждый день.

5.5. Правила хранения компонентов

5.5.1. Помещения для хранения компонентов должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией и снабжены противопожарным инвентарем согласно действующих норм.

В помещении должно быть не менее 2-х противогазов.

Температура хранения компонентов от -10°C до +25°C.

5.5.2. Все компоненты должны храниться в герметично закрывающейся посуде, вдали от источников тепла и защищены от попадания прямых солнечных лучей. Не допускать контакта с окислителями и влагой.

5.5.3. В помещении, где хранятся компоненты, запрещается приготовление композиций, хранение отходов и спецодежды.

5.5.4. Условия хранения компонентов должны исключать доступ к ним посторонних лиц.

5.6. Экологическая безопасность

5.6.1. По окончании рабочей смены не разрешается оставлять канистры с материалом, другие горючие материалы внутри зданий, а так же в противопожарных разрывах.

5.6.2. Композиция Ремил С горючее вещество и материалы, используемые при работе, необходимо хранить вне строящегося или ремонтируемого здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений, складов.

Закажите оригинальные материалы «Ремил» и квалифицированную реализацию вашего проекта в ООО Торговый Дом «Цинко-Сибирь»!

Наши контакты:

Айбетов Мансур, Директор компании, т. +79537903597

e-mail: mansur-85@yandex.ru

Иванов Анатолий, Инженер-Технолог, т. +79137575529

e-mail: tolynig8282@mail.ru

Римский Олег td-os@bk.ru т. +79139165268